

Leitungs und Sicherungsdimensionie rung

- [Schritt für Schritt](#)

Schritt für Schritt

Grundsatz

Aufschreiben aller Fakten

Länge

Verlegeart ermitteln aus Aufgabenstellung

Leistung

Leitungsart bestimmen aus Anforderung dann Betriebstemperatur max --> Tabelle
Strombelastbarkeit @30°C

Dimensionierung der Absicherung je nach Anschluss. CE Steckdose oder direkt Anschluss z.B. C16
bei CE Steckdose oder B16 bei direktanschluss

$I_b \leq I_n \leq I_z$

I_b berechnen