

Schritt für Schritt

Grundsatz

Aufschreiben aller Fakten

Länge

Verlegeart ermitteln aus Aufgabenstellung

Leistung

Leistungsart bestimmen aus Anforderung dann Betriebstemperatur max --> Tabelle
Strombelastbarkeit @30°C

Dimensionierung der Absicherung je nach Anschluss. CE Steckdose oder direkt Anschluss z.B. C16
bei CE Steckdose oder B16 bei Direktanschluss

$I_b \leq I_n \leq I_z$

I_b berechnen

Revision #1

Created 15 January 2026 11:44:58 by Raik

Updated 15 January 2026 12:50:01 by Raik